


カウンター等配置図


耳納市民センター



設置什器数量表

什器番号	数量
⑥	2
⑨	1
⑪	5
⑮	1


千歳市民センター



什器番号	数量
③	2
⑥	2
⑪	3
⑫	1
⑭	1

高牟礼市民センター

カウンター等配置図




設置什器数量表

什器番号	数量
④	2
⑥	5
⑩	3
⑫	1
⑭	1

カウンター等配置図


上津市民センター



設置什器数量表

什器番号	数量
①	1
②	1
③	2
⑤	3
⑥	3
⑩	1
⑫	3
⑬	2
⑭	2

カウンター等配置図




設置什器数量表

什器番号	数量
③	1
④	1
⑥	4
⑩	2
⑫	1
⑭	1

カウンター等配置図

城島総合支所




設置什器数量表

什器番号	数量
⑩	1
⑫	7
⑭	2

カウンター等配置図

三潯総合支所




設置什器数量表

什器番号	数量
④	3
⑥	6
⑦	6
⑩	9
⑫	5
⑯	2
⑰	1
⑱	2

カウンター等配置図

北野総合支所




設置什器数量表

什器番号	数量
⑥	2
⑧	12
⑨	2
⑩	3
⑫	3
⑭	2

カウンター等配置図

田主丸総合支所



設置什器数量表

什器番号	数量
⑨	2
⑩	5
⑫	6
⑭	5



設置什器数量表

什器番号	数量
⑦	28