

1. 水質試験検査結果

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ①太郎原取水口水質経年変化

太郎原取水口

項目	単位	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気温	℃	34.1	7.8	21.7	34.8	10.5	22.5	35.0	8.8	20.8	34.6	8.5	21.6	36.2	11.9	22.4
水温	℃	33.5	7.5	18.4	29	9.0	18.2	28.7	10.7	18.0	29.0	7.7	18.9	29.0	8.8	18.4
一般細菌	個/mL	26,000	340	5,898	61,000	270	10,897	12,000	490	4,052	20,000	710	6,283	52,000	530	8,325
大腸菌	個/100mL	610	3	109	580	3	85	440	8	84	650	15	167	31	4	17
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.011	0.006	0.007	0.010	<0.004	0.005	0.008	<0.004	0.004	0.013	<0.004	0.005	0.014	0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.3	0.6	1.0	0.4	0.6	1.1	0.3	0.7	1.2	0.5	0.8	1.0	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.09	0.11	0.14	0.09	0.11	0.13	0.07	0.11	0.12	0.06	0.09	0.14	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.03	0.07	0.11	0.04	0.08	0.11	0.02	0.06	0.08	0.02	0.05	0.12	0.05	0.07
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブromジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブromホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.29	0.13	0.19	0.41	0.12	0.24	0.85	0.11	0.36	0.95	0.08	0.33	0.49	0.08	0.18
鉄及びその化合物	mg/L	0.44	0.15	0.25	0.42	0.14	0.28	0.69	0.16	0.35	1.04	0.11	0.39	0.44	0.13	0.23
銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ナトリウム及びその化合物	mg/L	13	7	11	13	8	11	13	5	10	12	5	9	14	8	11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.046	0.016	0.029	0.041	0.014	0.028	0.058	0.017	0.035	0.067	0.011	0.032	0.051	0.016	0.028
塩化物イオン	mg/L	12	6	9	12	6	10	12	4	9	10	4	7	13	6	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	36	45	53	38	44	54	26	42	53	26	40	53	35	45
蒸発残留物	mg/L	143	93	123	136	101	124	139	87	120	144	94	108	130	97	116
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
シェオミン	mg/L	0.000005	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物質(TOC)	mg/L	2.6	0.8	1.4	2.2	0.8	1.4	2.2	0.9	1.4	2.8	0.9	1.5	2.5	0.9	1.4
pH値	-	8.5	7.1	7.6	8.2	7.4	7.7	8.1	7.3	7.5	7.8	7.1	7.5	7.8	7.3	7.6
味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
色度	度	13.4	3.2	6.4	6.9	2.8	4.7	10.7	3.1	6.5	16.6	3.3	7.6	12.0	2.9	5.9
濁度	度	10.7	2.8	5.7	9.7	2.6	5.8	16.6	2.3	6.8	19.8	2.0	7.8	9.8	1.8	4.4

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ① 太郎原取水口水質経年変化

太郎原取水口

項目	項目	単位	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
			最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
水質	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	抱水クロール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理	農薬類	-	0.173	0.001	0.058	0.119	0.002	0.019	0.086	<0.001	0.009	0.054	0.001	0.009	0.115	0.003	0.016
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	36	45	53	38	44	54	26	42	53	26	40	53	35	45
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.046	0.016	0.029	0.041	0.014	0.028	0.058	0.017	0.035	0.067	0.011	0.032	0.051	0.016	0.028
	遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)	-	1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	1	1	1	1
	蒸発残留物	mg/L	143	93	123	136	101	124	139	87	120	144	94	108	130	97	116
設定	濁度	度	10.7	2.8	5.7	9.7	2.6	5.8	16.6	2.3	6.8	19.8	2.0	7.8	9.8	1.8	4.4
	pH値	-	8.5	7.1	7.6	8.2	7.4	7.7	8.1	7.3	7.5	7.8	7.1	7.5	7.8	7.3	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	従属栄養細菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.29	0.13	0.19	0.41	0.12	0.24	0.85	0.11	0.36	0.95	0.08	0.33	0.49	0.08	0.18
	PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	DO	mg/L	12.0	7.2	9.6	11.6	7.6	9.5	10.9	7.1	9.3	-	-	-	-	-	-
	BOD	mg/L	1.6	0.3	1.0	1.8	0.3	1.0	1.3	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-
	クロホルム生成能	mg/L	0.029	0.005	0.013	0.027	0.007	0.016	0.024	0.009	0.018	-	-	-	-	-	-
その他	ジブromクロロメタン生成能	mg/L	0.003	<0.001	0.002	0.003	<0.001	0.002	0.003	<0.001	0.002	-	-	-	-	-	-
	ブromジクロロメタン生成能	mg/L	0.008	0.004	0.006	0.008	0.006	0.007	0.009	0.004	0.007	-	-	-	-	-	-
	ブromホルム生成能	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン生成能	mg/L	0.038	0.011	0.021	0.037	0.015	0.024	0.034	0.019	0.027	-	-	-	-	-	-
	UV吸収(E254,50nm)	ABS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.257	0.090	0.151	0.249	0.083	0.146
	総窒素	mg/L	1.87	0.74	1.03	1.21	0.71	0.91	1.46	0.68	1.04	-	-	-	-	-	-
	アンモニア態窒素	mg/L	0.05	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07	<0.01	0.02	0.04	<0.01	0.02
	硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.3	0.6	1.0	0.4	0.6	1.0	0.3	0.7	-	-	-	-	-	-
	総リン	mg/L	0.234	0.038	0.081	0.114	0.041	0.071	0.110	0.045	0.072	-	-	-	-	-	-
	SS	mg/L	13.4	2.6	7.1	12.4	3.0	7.4	29.8	3.8	10.4	-	-	-	-	-	-
項目	大腸菌群(MPN)	個/100mL	20,000	2,000	10,367	240,000	2,100	29,117	24,000	490	12,724	-	-	-	-	-	-
	透視度	cm	>100	33	73	>100	41	71	>100	30	65	-	-	-	-	-	-

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ① 太郎原取水口水質経年変化

太郎原取水口

項目	単位	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
農	ダラホソ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001
	MCPA	mg/L	0.00003	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アシュラム	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アラクロー	mg/L	0.00003	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00006	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソキサチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロパルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロチオン(IPT)	mg/L	0.00019	<0.00001	0.00004	0.00008	<0.00001	0.00003	0.00008	<0.00001	0.00002	0.00011	<0.00001	0.00002	0.00010	<0.00001
	イソフェンカルバゾン	mg/L	0.00008	<0.00001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001
	イソロベンス(IBP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	インダノファン	mg/L	0.00003	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00014	<0.00001
	エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エトフェンロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オキサジクロメロン	mg/L	0.00005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001
	オキシ銅	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オリザストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフエントロール	mg/L	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00008	0.00001
	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルボラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロメプロップ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001
	ジウロン(DCMU)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シハロップチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シメタリン	mg/L	0.00003	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001
	シメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノン	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイムロン	mg/L	0.00017	<0.00001	0.00004	0.00008	<0.00001	0.00002	0.00005	<0.00001	0.00002	0.00009	<0.00001	0.00003	0.00066	0.00012
	チアシニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001
	チウラム	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオシカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオファネートメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テフリトリオン	mg/L	0.00022	<0.00001	0.00006	0.00021	<0.00001	0.00005	0.00015	<0.00001	0.00002	0.00009	<0.00001	0.00002	0.00006	0.00002
薬	トリクロピル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリシクラゾール	mg/L	0.00002	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001
	ピラクロニル	mg/L	0.00016	<0.00001	0.00004	0.00005	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	0.00002	0.00032	0.00006
	ピリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピリダチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピロキロン	mg/L	0.00009	<0.00001	0.00002	0.00004	<0.00001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フィプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001
	フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001
	フェントロチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェノカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオンスルホキント	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオンスルホ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ① 太郎原取水口水質経年変化

太郎原取水口

項 目	単位	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
農	ベンゼン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	マラソン(マラチオン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メコプロップ(MCOP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メソシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタラキシル	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00006	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001
	メフェナセト	mg/L	0.00006	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メフロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イミダクロプリド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イフロジオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エチプロール	mg/L	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベントキサゾン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001
	MCPB	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イマゾスルフロ	mg/L	0.00014	<0.00001	0.00003	0.00006	<0.00001	0.00002	0.00003	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	0.00001	0.00031	<0.00001
	クロチアジニ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジノテラ	mg/L	0.00005	<0.00001	0.00002	0.00004	<0.00001	0.00001	0.00008	<0.00001	0.00002	0.00005	<0.00001	0.00002	0.00007	<0.00001
	ジメヒレート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シラフルオフ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	スピノサド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チフルザミド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テフフェジド	mg/L	0.00003	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	0.00007	<0.00001	0.00001	0.00008	<0.00001	0.00002	0.00003	<0.00001
	ヒメロジ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピラゾスルフロエチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001
	トリミノバクメチル	mg/L	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フラホピル	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アゾキストロピ	mg/L	0.00019	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001
	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	カルプロバミド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シデュロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テニルグロール	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ハロスルフロメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フラザスルフロ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルトラニル	mg/L	0.00007	<0.00001	0.00002	0.00014	<0.00001	0.00002	0.00023	<0.00001	0.00004	0.00016	<0.00001	0.00004	0.00007	<0.00001
	ベンスリド(SAP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンスルフロメチル	mg/L	0.00007	<0.00001	0.00002	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	0.00021	<0.00001
	イソチアニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロラントラニプロール	mg/L	0.00020	<0.00001	0.00007	0.00010	<0.00001	0.00006	0.00009	<0.00001	0.00005	0.00007	<0.00001	0.00004	0.00015	0.00008
	ピリフタリド	mg/L	0.00005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001
	ピリミスルファン	mg/L	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェノキサスルファン	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00009	<0.00001	0.00002
	フロピリスルフロ	mg/L	0.00006	<0.00001	0.00002	0.00006	<0.00001	0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	0.00007	<0.00001	0.00002
	ペノキサスラム	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メトリオン	mg/L	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001
	メタゾスルフロ	mg/L	0.00004	<0.00001	0.00001	0.00004	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	0.00001	0.00020	0.00002	0.00007	0.00084	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

太郎原取水口

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	12	-	-	-
	気 温	℃	17.7	25.0	26.0	36.2	34.0	34.8	24.5	18.7	13.0	11.9	15.0	12.0	12	36.2	11.9	22.4
	水 温	℃	13.6	18.9	20.5	27.3	29.0	28.0	24.5	17.0	12.8	8.8	8.9	12.0	12	29.0	8.8	18.4
水 質	一般細菌	個/mL	880	5,900	9,200	52,000	9,000	6,800	11,000	1,500	1,400	690	530	1,000	12	52,000	530	8,325
	大腸菌	個/100mL	10	25	26	20	4	12	26	16	31	17	4	17	12	31	4	17
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.010	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	12	0.004	0.002	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.007	0.005	0.006	0.011	0.008	0.006	0.004	0.004	0.008	0.006	0.014	12	0.014	0.004	0.007
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	1.0	12	1.0	0.5	0.6
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.10	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	12	0.14	0.09	0.11
	砒素及びその化合物	mg/L	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.10	0.09	0.08	0.12	0.09	12	0.12	0.05	0.07
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
基 準	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.006	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.12	0.26	0.16	0.49	0.18	0.14	0.15	0.08	0.09	0.08	0.12	0.23	12	0.49	0.08	0.18
	鉄及びその化合物	mg/L	0.15	0.24	0.21	0.44	0.35	0.29	0.24	0.14	0.14	0.13	0.18	0.28	12	0.44	0.13	0.23
	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	8	9	8	11	9	11	12	12	12	14	12	12	14	8	11
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.020	0.030	0.025	0.031	0.051	0.035	0.039	0.022	0.019	0.016	0.020	0.031	12	0.051	0.016	0.028
	塩化物イオン	mg/L	9	6	8	7	9	7	9	11	10	11	13	12	12	13	6	9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	35	38	42	52	48	53	47	46	45	47	48	12	53	35	45
	蒸発残留物	mg/L	113	97	100	107	124	113	127	121	115	112	130	129	12	130	97	116
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
目	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000002	<0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物質(TOC)	mg/L	1.1	1.3	1.4	2.2	2.5	1.6	1.3	1.0	0.9	0.9	1.0	1.6	12	2.5	0.9	1.4
	pH値	-	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	12	7.8	7.3	7.6
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	4.0	6.4	6.0	12.0	9.6	7.0	5.4	3.7	3.4	2.9	3.8	7.1	12	12.0	2.9	5.9
	濁度	度	3.4	5.9	4.9	9.8	6.5	3.5	4.2	1.8	2.3	2.0	2.9	5.5	12	9.8	1.8	4.4

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

太郎原取水口

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	農薬類	-	-	0.024	0.037	0.115	0.005	0.003	0.007	-	-	-	-	-	6	0.115	0.003	0.016
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	35	38	42	52	48	53	47	46	45	47	48	12	53	35	45
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.020	0.030	0.025	0.031	0.051	0.035	0.039	0.022	0.019	0.016	0.020	0.031	12	0.051	0.016	0.028
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	メチルtertブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度(TON)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1
	蒸発残留物	mg/L	113	97	100	107	124	113	127	121	115	112	130	129	12	130	97	116
	濁度	度	3.4	5.9	4.9	9.8	6.5	3.5	4.2	1.8	2.3	2.0	2.9	5.5	12	9.8	1.8	4.4
	pH値	-	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	12	7.8	7.3	7.6
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.12	0.26	0.16	0.49	0.18	0.14	0.15	0.08	0.09	0.08	0.12	0.23	12	0.49	0.08	0.18
	PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
他	UV吸収(E254,50mm)	ABS	0.101	0.147	0.143	0.249	0.233	0.204	0.135	0.107	0.092	0.083	0.089	0.171	12	0.249	0.083	0.146
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	12	0.04	<0.01	0.02

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

太郎原取水口

採 水 日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
ダラホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アシュラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	-	<0.00001	0.00001	0.00001	0.00010	0.00006	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00010	<0.00001	0.00003
イブフェンカルバゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
イブロベノホス(IBP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
インダノファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00014	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00014	<0.00001	0.00002
エスプロカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エトフェンプロックス	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキサシクロメホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
オキシニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オリサストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カフェンストロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00001
カルバリル(NAC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロメプロップ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
ジウロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ジクロロホス(DDVP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シハロホップチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シマジン(CAT)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジメタメトリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
シメトリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノンオキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイムロン	mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00066	0.00004	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00066	<0.00001	0.00012
チアジニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオジカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオファネートメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テフリルトリオン	mg/L	-	<0.00001	0.00006	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00002
トリクロピル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
トリシクラゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
ピラクロニル	mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00032	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00032	<0.00001	0.00006
ピリダフェンチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリプチカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピロキロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フィプロニル	mg/L	-	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	-	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオン(MEP)オキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェノカルブ(BPMC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン(MPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホキシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェントラサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00009	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00009	<0.00001	0.00002
アザライド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

太郎原取水口

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
農	ブプロフェン	mg/L	-	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	ブレチラクロー	mg/L	-	<0.00001	0.00006	0.00023	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00023	<0.00001	0.00005
	ブロシミン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ブロベナゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ブプロモフチド	mg/L	-	<0.00001	0.00007	0.00120	0.00005	0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00120	<0.00001	0.00022
	デブプロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00005	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	0.00001
	ベノミル	mg/L	-	0.00001	0.00002	0.00002	0.00004	0.00001	0.00005	-	-	-	-	-	6	0.00005	0.00001	0.00002
	ベンシクロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンゾベンシクロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンタゾン	mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00030	0.00032	0.00008	0.00005	-	-	-	-	-	6	0.00032	<0.00001	0.00013
	ベンディメタリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	マラソン(マラチオン)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メソミル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタラキシル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メチダチオン	mg/L	-	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	メフェナセト	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メフロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	モリネート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イミダクロプリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イプロシオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エチプロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベントキサゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	MCPB	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イマゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00031	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00031	<0.00001	0.00006
	クロチアエジン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジノチフラン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.00007	0.00003	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00002
	ジメヒペレート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シラフルオフェン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	スピノサド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チフルサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テブフェノシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
	ピメロシ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	ピラゾスルフロニエチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	ピリミノハックメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フラメビル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アゾキシストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00005	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	<0.00001
	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルプロバミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シデュロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テニクロー	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ハロスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フラザスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルトラニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00007	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00001
	ベンスリド(SAP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00021	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00021	<0.00001	0.00004
	イソチアニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロラントラニプリロール	mg/L	-	0.00001	0.00004	0.00014	0.00015	0.00009	0.00006	-	-	-	-	-	6	0.00015	0.00001	0.00008
	ピリフタリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
	ピリミスルファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェノキサスルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00009	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00009	<0.00001	0.00002
	プロピリスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00005	0.00007	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00002
	ベノキスラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メトリオン	mg/L	-	<0.00001	0.00005	0.00005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	<0.00001
	メタゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00024	0.00084	0.00019	0.00007	0.00004	-	-	-	-	-	6	0.00084	<0.00001	0.00023

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大城橋

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	12	-	-	-
	気 温	℃	13.4	25.0	23.8	36.5	31.5	31.5	26.0	19.0	11.5	13.0	10.7	10.3	12	36.5	10.3	21.0
	水 温	℃	13.2	18.4	19.7	27.2	28.7	29.3	24.3	17.6	12.8	8.5	8.7	12.7	12	29.3	8.5	18.4
水 質 基 準 項 目	一般細菌	個/mL	1,000	3,800	6,900	44,000	17,000	23,000	40,000	5,600	1,600	790	750	1,100	12	44,000	750	12,128
	大腸菌	個/100mL	17	24	24	16	4	7	16	16	23	5	3	13	12	24	3	14
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	12	0.004	0.002	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.006	0.004	0.005	0.011	0.009	0.005	0.004	0.005	0.008	0.005	0.013	12	0.013	0.004	0.007
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	12	0.9	0.5	0.6
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	12	0.13	0.09	0.11
	砒素及びその化合物	mg/L	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.10	0.09	0.08	0.12	0.10	12	0.12	0.05	0.07
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
水 質 基 準 項 目	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.11	0.31	0.11	0.35	0.12	0.16	0.14	0.07	0.08	0.07	0.07	0.22	12	0.35	0.07	0.15
	鉄及びその化合物	mg/L	0.10	0.25	0.15	0.27	0.21	0.22	0.20	0.13	0.12	0.13	0.14	0.23	12	0.27	0.10	0.18
	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	8	9	8	11	9	11	12	12	12	14	13	12	14	8	11
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014	0.030	0.022	0.020	0.035	0.042	0.074	0.028	0.017	0.018	0.022	0.024	12	0.074	0.014	0.029
	塩化物イオン	mg/L	9	6	8	7	9	8	9	10	11	11	13	12	12	13	6	9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	33	37	39	54	51	54	46	46	45	47	46	12	54	33	45
	蒸発残留物	mg/L	108	102	87	102	128	116	129	122	115	117	139	126	12	139	87	116
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	12	0.000003	<0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物質(TOC)	mg/L	1.2	1.4	1.2	1.7	2.1	1.8	1.7	1.2	0.9	0.8	0.9	1.6	12	2.1	0.8	1.4
	pH値	-	7.7	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	8.0	7.5	7.3	7.4	7.6	12	8.0	7.3	7.5
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻・下水臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	3.6	6.3	5.0	8.0	6.8	6.0	5.0	4.0	3.1	2.8	3.0	6.3	12	8.0	2.8	5.0
	濁度	度	3.3	6.1	3.9	8.0	4.7	3.8	3.7	1.9	2.3	2.1	2.3	5.1	12	8.0	1.9	3.9

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大城橋

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	農薬類	-	-	<0.001	0.039	0.062	0.006	0.002	0.002	-	-	-	-	-	6	0.062	<0.001	0.009
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	33	37	39	54	51	54	46	46	45	47	46	12	54	33	45
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014	0.030	0.022	0.020	0.035	0.042	0.074	0.028	0.017	0.018	0.022	0.024	12	0.074	0.014	0.029
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度(TON)	-	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	12	2	1	1
	蒸発残留物	mg/L	108	102	87	102	128	116	129	122	115	117	139	126	12	139	87	116
	濁度	度	3.3	6.1	3.9	8.0	4.7	3.8	3.7	1.9	2.3	2.1	2.3	5.1	12	8.0	1.9	3.9
	pH値	-	7.7	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	8.0	7.5	7.3	7.4	7.6	12	8.0	7.3	7.5
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.11	0.31	0.11	0.35	0.12	0.16	0.14	0.07	0.08	0.07	0.07	0.22	12	0.35	0.07	0.15
	PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
他	UV吸収(E254,50mm)	ABS	0.099	0.140	0.120	0.206	0.182	0.197	0.139	0.110	0.101	0.085	0.090	0.172	12	0.206	0.085	0.137
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	12	0.04	<0.01	0.02

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大城橋

	採 水 日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
農	ダラボン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	MCPA	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アシュラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アラクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソキサチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	-	<0.00001	0.00001	<0.00001	0.00011	0.00005	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00011	<0.00001	0.00003
	イブフェンカルバゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イブロベンホス(IBP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	インダノファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00001
	エスプロカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エトフェンブロックス	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オキサシクロメホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
	オキシ銅	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オリサストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルバリル(NAC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロメプロップ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
	ジウロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シハロホップチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シマジン(CAT)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジメタメリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シメリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノンオキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイムロン	mg/L	-	<0.00001	0.00001	0.00023	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00023	<0.00001	0.00004
	チアジニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	チウラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオジカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオファネートメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオベンカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テフリルトリオン	mg/L	-	<0.00001	0.00007	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00002
	トリクロピル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリシクラゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
	ピラクロニル	mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00010	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00010	<0.00001	0.00002
	ピリダフェンチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピリプチカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピロキロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フィプロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェニトロチオン(MEP)オキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェノカルブ(BPMC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン(MPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン スルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン スルホキシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェントラサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00006	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00001
	フサライド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大城橋

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
プロピレジン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブレンチクロール	mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00015	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00015	<0.00001	0.00003
プロシミン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロペナゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモフチド	mg/L	-	0.00001	0.00007	0.00068	0.00006	0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00068	<0.00001	0.00014
デプロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00003	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
ベニミル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.00002	0.00001	0.00003	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	0.00001
ベンシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾビシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00032	0.00031	0.00008	0.00005	-	-	-	-	-	6	0.00032	<0.00001	0.00013
ベンディメタリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
マラソン(マラチオン)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メコプロップ(MCPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メシミル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタラキシル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフェナセツ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
モリネート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イミダクロプリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イプロシオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エチプロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベントキサゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPB	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イマゾスルフロン	mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00010	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00010	<0.00001	0.00002
クロチアエジン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ジノチフラン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	0.00007	0.00002	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00002
ジメヒペレート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
スピノサド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チフルサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テブフェノシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
ピメトリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピラゾスルフロニエチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリミノハクメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラメトヒル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アゾキシストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シチュロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テニクロー	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ハロスルフロニメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラサスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルトラニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	0.00004	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	0.00001
ベンスリド(SAP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンスルフロニメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00001
イソチアニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロラントラニプロール	mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00008	0.00012	0.00007	0.00005	-	-	-	-	-	6	0.00012	<0.00001	0.00006
ピリフタリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
ピリミスルファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
フェノキサスルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
プロピリスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00004	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	0.00001
ベノキススラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メトリオン	mg/L	-	<0.00001	0.00004	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
メタゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00013	0.00067	0.00021	0.00006	0.00004	-	-	-	-	-	6	0.00067	<0.00001	0.00018

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

山田堰

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	12	-	-	-
	気 温	℃	17.8	26.1	27.8	36.5	34.2	34.0	27.9	17.1	12.8	12.1	12.0	11.5	12	36.5	11.5	22.5
	水 温	℃	12.7	17.2	19.0	26.5	26.9	25.9	23.5	16.4	12.4	8.9	8.3	12.2	12	26.9	8.3	17.5
水	一般細菌	個/mL	1,700	5,600	9,800	35,000	14,000	9,900	8,600	1,200	3,100	1,200	1,600	3,200	12	35,000	1,200	7,908
	大腸菌	個/100mL	59	36	27	32	26	25	73	30	59	34	16	38	12	73	16	38
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
質	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	12	0.004	0.002	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.007	0.005	0.005	0.010	0.008	0.007	0.005	0.006	0.008	0.006	0.014	12	0.014	0.005	0.007
準	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.8	12	0.8	0.4	0.5
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.14	0.11	0.13	0.13	12	0.14	0.09	0.11
項	砒素及びその化合物	mg/L	0.08	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.10	0.10	0.09	0.14	0.10	12	0.14	0.05	0.08
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
目	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
目	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
目	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.11	0.26	0.11	0.30	0.22	0.22	0.25	0.09	0.11	0.07	0.10	0.22	12	0.30	0.07	0.17
	鉄及びその化合物	mg/L	0.10	0.17	0.14	0.23	0.22	0.21	0.28	0.13	0.12	0.09	0.18	0.23	12	0.28	0.09	0.18
	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
目	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	8	9	8	11	9	11	12	12	12	15	13	12	15	8	11
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014	0.021	0.026	0.016	0.034	0.020	0.035	0.015	0.015	0.011	0.022	0.026	12	0.035	0.011	0.021
	塩化物イオン	mg/L	9	6	8	7	9	7	9	11	11	11	13	12	12	13	6	9
目	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	32	35	34	42	38	45	43	42	41	43	44	12	45	32	40
	蒸発残留物	mg/L	105	95	94	97	127	102	123	126	115	116	130	123	12	130	94	113
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
目	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	12	0.000002	<0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002
目	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物質(TOC)	mg/L	1.0	1.4	1.4	1.7	1.8	1.4	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	1.5	12	1.8	0.8	1.2
	pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.4	7.6
目	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	3.4	5.7	5.7	7.4	7.1	5.9	5.3	3.4	3.4	2.7	3.4	6.4	12	7.4	2.7	5.0
	濁度	度	3.0	5.3	4.3	6.0	6.2	4.3	6.6	1.7	2.6	1.6	2.4	5.6	12	6.6	1.6	4.1

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

山田堰

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	農薬類	-	-	<0.001	0.039	0.032	0.008	<0.001	0.001	-	-	-	-	-	6	0.039	<0.001	0.007
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	32	35	34	42	38	45	43	42	41	43	44	12	45	32	40
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.014	0.021	0.026	0.016	0.034	0.020	0.035	0.015	0.015	0.011	0.022	0.026	12	0.035	0.011	0.021
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭気強度(TON)	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1
	蒸発残留物	mg/L	105	95	94	97	127	102	123	126	115	116	130	123	12	130	94	113
	濁度	度	3.0	5.3	4.3	6.0	6.2	4.3	6.6	1.7	2.6	1.6	2.4	5.6	12	6.6	1.6	4.1
	pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.4	7.6
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.11	0.26	0.11	0.30	0.22	0.22	0.25	0.09	0.11	0.07	0.10	0.22	12	0.30	0.07	0.17
	PFOS及びPFOA	mg/L	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	<0.000005	-	-	-	2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
他	UV吸収(E254,50mm)	ABS	0.091	0.139	0.126	0.189	0.165	0.170	0.129	0.098	0.092	0.078	0.091	0.148	12	0.189	0.078	0.126
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04	0.03	0.05	12	0.05	0.01	0.03

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

山田堰

採	水	日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
農	ダラホン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	MCPA		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	アシュラム		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アラクロール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソキサチオン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロカルブ(MIPC)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロチオラン(IPT)		mg/L	-	<0.00001	0.00001	0.00001	0.00022	0.00008	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00022	<0.00001	0.00005
	イブフェンカルバゾン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イブロベンホス(IBP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	インダノファン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
	エスプロカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エトフェンブロックス		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オキサシクロメホン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オキシ銅		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オリサストロビン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルバリル(NAC)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロメプロップ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジウロン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジクロロホス(DDVP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シハロホップチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シマジン(CAT)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジメタメリン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シメリン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノンオキソン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイムロン		mg/L	-	<0.00001	0.00001	0.00006	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00001
	チアジニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	チウラム		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオジカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオファネートメチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオベンカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テフリルトリオン		mg/L	-	<0.00001	0.00007	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00002
	トリクロピル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリシクラゾール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピラクロニル		mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	0.00001
	ピリダフェンチオン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピリプチカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピロキロン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	フィプロニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェニトロチオン(MEP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェニトロチオン(MEP)オキソン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェノカルブ(BPMC)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン(MPP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン スルホン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン スルホキシド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェントラサミド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フサライド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

山田堰

採	水	日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
農	ブプロフェン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ブレチラクロー		mg/L	-	<0.00001	0.00004	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	0.00001
	プロシメドン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	プロベナゾール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	プロモフチド		mg/L	-	0.00001	0.00008	0.00011	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00011	<0.00001	0.00003
	デプロモフチド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベノミル		mg/L	-	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	ベンシクロ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンゾピシクロ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンタゾン		mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00039	0.00044	0.00008	0.00005	-	-	-	-	-	6	0.00044	<0.00001	0.00016
	ベンディメタリン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	マラソン(マラチオン)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メコプロップ(MCPP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メソミル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタラキシル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタチオン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メフェナセト		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メフロニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	モリネート		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イミダクロプリド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イプロシオン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エチプロール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
	ベントキサゾン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	MCPB		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イマゾスルフロ		mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	0.00001
	クロチアジン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジノチフラン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00006	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00001
	ジメヒペレート		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シラフルオフェン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	スピノサド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チフルサミド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テブフェノシド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピメトリン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	ピラゾスルフロニエチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピリミノハックメチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フラメトヒル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アゾキシストロビン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルプロバミド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シチュロン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テニクロー		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ハロスルフロメチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フラサスルフロ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルトラニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	ベンスリド(SAP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンスルフロメチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	イソチアニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロラントラニプロール		mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00005	0.00004	0.00003	0.00003	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	0.00003
	ピリフタリド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピリミスルファン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェノキサスルホン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	プロピリスルフロ		mg/L	-	<0.00001	0.00004	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	0.00001
	ベノキススラム		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メトリオン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタゾスルフロ		mg/L	-	<0.00001	0.00015	0.00068	0.00021	0.00003	0.00002	-	-	-	-	-	6	0.00068	<0.00001	0.00018

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大谷川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	12	-	-	-
	気 温	℃	15.9	27.1	28.1	37.5	34.5	32.5	25.1	19.0	12.0	12.3	14.2	11.2	12	37.5	11.2	22.4
	水 温	℃	14.1	20.2	21.3	29.8	29.1	29.0	23.1	17.0	11.8	8.0	8.7	11.0	12	29.8	8.0	18.6
水	一般細菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
質	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
準	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	ジェオスミン	mg/L	0.000005	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000004	0.000005	0.000003	12	0.000005	0.000002	0.000003
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000004	<0.000001	0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物質(TOC)	mg/L	3.8	2.3	1.9	4.6	4.4	2.7	1.6	1.7	2.1	2.2	2.4	3.1	12	4.6	1.6	2.7
	pH値	-	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.3	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	12	7.7	7.3	7.5
目	臭気	-	芳香臭	藻臭	青草臭	藻臭	芳香臭	藻臭	芳香臭	藻・芳香臭	生ぐさ臭	豚小屋臭	豚小屋臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	8.9	8.4	6.8	18.4	15.0	11.3	6.3	5.7	6.7	6.6	7.8	9.1	12	18.4	5.7	9.2
	濁度	度	2.8	2.1	1.7	9.4	5.9	2.5	3.7	1.2	1.1	4.5	4.1	2.5	12	9.4	1.1	3.5

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大谷川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
目 標	農業類	-	-	0.023	0.002	0.473	0.010	0.004	0.010	-	-	-	-	-	6	0.473	0.002	0.044
	臭気強度(TON)	-	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	12	2	1	2
他	UV吸収(E254,50mm)	ABS	0.291	0.246	0.223	0.497	0.427	0.366	0.317	0.187	0.231	0.216	0.237	0.331	12	0.497	0.187	0.297
	アンモニア態窒素	mg/L	0.26	0.05	0.02	0.06	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.07	0.07	0.09	12	0.26	0.02	0.06

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大谷川

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
ダラボン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
アシュラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	-	0.00001	<0.00001	0.00004	0.00012	0.00003	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00012	<0.00001	0.00003
イブフェンカルバゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イブロベンホス(IBP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
インダノファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エスプロカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エトフェンプロックス	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキサシクロメホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00018	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00018	<0.00001	0.00003
オキシ銅	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オリサストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カフェンストロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルバリル(NAC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロメプロップ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00007	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00001
ジウロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
ジクロロボス(DDVP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シハロホップチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シマジン(CAT)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジメタメリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
シメリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノンオキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイムロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00456	0.00005	0.00003	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00456	<0.00001	0.00077
チアジニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオジカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオファネートメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テフリルトリオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
トリクロピル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
トリシクラゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00010	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00010	<0.00001	0.00002
ピラクロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00310	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00310	<0.00001	0.00052
ピリダフェンチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリプチカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピロキロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
フィプロニル	mg/L	-	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001	0.00003	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	0.00001
フェニトロチオン(MEP)オキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェノカルブ(BPMC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン(MPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホキシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェントラサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00041	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00041	<0.00001	0.00007
フサライド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

大谷川

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
プロピオン	mg/L	-	0.00003	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
ブレンチクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00023	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00023	<0.00001	0.00004
プロシミン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロペナゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00618	0.00008	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00618	<0.00001	0.00105
デプロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.00005	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	0.00002
ベニミル	mg/L	-	0.00002	0.00002	<0.00001	0.00003	0.00001	0.00013	-	-	-	-	-	6	0.00013	<0.00001	0.00004
ベンシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾビシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00030	0.00041	0.00004	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00041	<0.00001	0.00013
ベンディメタリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
マラソン(マラチオン)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メコプロップ(MCPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メシミル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタラキシル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフェナセト	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
モリネート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イミダクロプリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00008	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00001
イプロシオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エチプロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベントキサゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00040	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00040	<0.00001	0.00007
MCPB	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イマゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00236	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00236	<0.00001	0.00040
クロチアエジン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ジノチフラン	mg/L	-	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	0.00006	0.00003	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00002
ジメヒペレート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
スピノサド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チフルサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テブフェノシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
ピメロシリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピラゾスルフロニエチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
ピリミノハクメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラメトヒル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アゾキシストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シチュロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テニクロー	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00001
ハロスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラサスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルトラニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00022	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00022	<0.00001	0.00004
ベンスリド(SAP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00182	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00182	<0.00001	0.00030
イソチアニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロラントラニプロール	mg/L	-	0.00003	0.00012	0.00045	0.00027	0.00025	0.00009	-	-	-	-	-	6	0.00045	0.00003	0.00020
ピリタリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00001
ピリミスルファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェキサスルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00066	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00066	<0.00001	0.00011
プロピリスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
ベノキススラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メトリオン	mg/L	-	<0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	<0.00001
メタゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00022	0.00009	0.00002	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00022	<0.00001	0.00006

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

巨瀬川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	12	-	-	-
	気 温	℃	13.5	22.5	27.4	34.2	32.1	31.0	26.8	18.2	11.5	7.2	9.7	11.4	12	34.2	7.2	20.5
	水 温	℃	12.8	20.8	19.8	27.0	28.0	27.2	24.4	16.8	13.3	8.4	8.9	12.0	12	28.0	8.4	18.3
水 質 基 準 項 目	一般細菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	12	0.000003	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物質(TOC)	mg/L	1.7	2.2	2.5	3.4	2.8	2.2	1.6	1.4	1.5	1.5	1.6	3.3	12	3.4	1.4	2.1
	pH値	-	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	12	7.4	7.1	7.2
	臭気	-	芳香臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	芳香臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	7.4	10.5	13.6	21.2	11.6	10.0	7.0	10.1	5.6	9.4	8.8	14.1	12	21.2	5.6	10.8
	濁度	度	5.7	9.3	9.1	13.1	4.6	4.0	4.1	14.0	6.3	15.0	11.0	15.2	12	15.2	4.0	9.3

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

巨瀬川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
目 標	農業類	-	-	0.069	0.036	0.170	0.014	0.004	0.016	-	-	-	-	-	6	0.170	0.004	0.026
	臭気強度(TON)	-	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	12	2	1	2
他	UV吸収(E254,50mm)	ABS	0.178	0.232	0.271	0.383	0.318	0.271	0.186	0.149	0.133	0.135	0.135	0.345	12	0.383	0.133	0.228
	アンモニア態窒素	mg/L	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.04	0.02	0.02	0.07	0.06	0.11	12	0.11	0.02	0.06

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

巨瀬川

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
ダラボン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA	mg/L	-	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
アシュラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00009	-	-	-	-	-	6	0.00009	<0.00001	0.00002
イソキサチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.00011	0.00004	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00011	<0.00001	0.00003
イブフェンカルバゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
イブロベンホス(IBP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
インダノファン	mg/L	-	<0.00001	0.00005	0.00030	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00030	<0.00001	0.00006
エスプロカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00007	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00001
エトフェンプロックス	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキサシクロメホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	<0.00001
オキシ銅	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オリサストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カフェンストロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00028	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00028	<0.00001	0.00005
カルバリン(NAC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロメプロップ	mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00002
ジウロン	mg/L	-	0.00004	0.00002	0.00001	0.00001	<0.00001	0.00011	-	-	-	-	-	6	0.00011	<0.00001	0.00003
ジクロロボス(DDVP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シハロホップチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シマジン(CAT)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジメタメリン	mg/L	-	<0.00001	0.00001	0.00003	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
シメリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノン	mg/L	-	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
ダイアジノンオキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイムロン	mg/L	-	<0.00001	0.00017	0.00106	0.00005	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00106	<0.00001	0.00022
チアジニル	mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオジカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオファネートメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
テフリルトリオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
トリクロピル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
トリシクラゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピラクロニル	mg/L	-	<0.00001	0.00011	0.00047	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00047	<0.00001	0.00010
ピリダフェンチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリプチカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピロキロン	mg/L	-	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
フィプロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	-	0.00031	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	-	-	-	-	-	6	0.00031	<0.00001	0.00006
フェニトロチオン(MEP)オキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェノカルブ(BPMC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン(MPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホキシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェントラサミド	mg/L	-	<0.00001	0.00002	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00002
フサライド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

巨瀬川

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
ブプロフェン	mg/L	-	0.00003	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00002
ブレチラクロー	mg/L	-	<0.00001	0.00016	0.00037	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00037	<0.00001	0.00009
ブロシミン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブロベナゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブロモフチド	mg/L	-	<0.00001	0.00014	0.00085	0.00006	0.00002	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00085	<0.00001	0.00018
デブロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00009	0.00004	0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00009	<0.00001	0.00002
ベノミル	mg/L	-	0.00008	0.00007	0.00004	0.00018	0.00006	0.00006	-	-	-	-	-	6	0.00018	0.00004	0.00008
ベンシクロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾベンシクロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L	-	0.00003	0.00001	0.00021	0.00037	0.00006	0.00003	-	-	-	-	-	6	0.00037	0.00001	0.00012
ベンディメタリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
マラソン(マラチオン)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メコプロップ(MCPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メソミル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタラキシル	mg/L	-	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
メチダチオン	mg/L	-	0.00007	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00001
メフェナセト	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
モリネート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イミダクロプリド	mg/L	-	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
イプロシオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エチプロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベントキサゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPB	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イマゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00006	0.00054	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00054	<0.00001	0.00010
クロチアニジン	mg/L	-	<0.00001	0.00001	0.00001	0.00005	<0.00001	0.00003	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	0.00002
ジノチフラン	mg/L	-	0.00001	0.00003	0.00001	0.00004	0.00008	0.00006	-	-	-	-	-	6	0.00008	0.00001	0.00004
ジメヒペレート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
スピノサド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チフルサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
テブフェノシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ピメロシジン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピラゾスルフロニエチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
ピリミノハックメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラメトヒル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アゾキシストロビン	mg/L	-	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シチエロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テニクロー	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ハロスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラサスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルトラニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	<0.00001
ベンズリド(SAP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンズスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	0.00005	0.00026	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00026	<0.00001	0.00005
イソチアニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロラントラニプリロール	mg/L	-	0.00002	0.00010	0.00030	0.00021	0.00014	0.00008	-	-	-	-	-	6	0.00030	0.00002	0.00014
ピリフタリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00007	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00001
ピリミスルファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェノキサスルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	<0.00001
プロピリスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00011	0.00019	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00019	<0.00001	0.00005
ペノキススラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
メトリオン	mg/L	-	<0.00001	0.00001	0.00006	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00001
メタゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	0.00137	0.00092	0.00013	0.00003	0.00002	-	-	-	-	-	6	0.00137	<0.00001	0.00041

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

小石原川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	12	-	-	-
	気 温	℃	16.1	25.0	27.6	32.6	33.1	32.0	26.6	20.1	12.0	11.5	10.6	15.3	12	33.1	10.6	21.9
	水 温	℃	14.1	20.4	21.0	27.8	28.3	27.2	24.7	18.3	13.4	9.2	9.3	12.3	12	28.3	9.2	18.8
水 質	一般細菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基 準	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物質(TOC)	mg/L	0.8	1.0	0.9	2.2	2.0	1.6	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	0.9	12	2.2	0.6	1.1
	pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.6	7.4	7.0	7.5	12	7.6	7.0	7.3
	臭気	-	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	3.2	3.5	3.6	10.1	9.3	6.4	2.7	1.9	1.9	1.7	2.4	5.3	12	10.1	1.7	4.3
	濁度	度	3.1	3.0	2.7	7.9	4.0	2.1	1.4	0.8	1.5	1.4	2.5	5.9	12	7.9	0.8	3.0

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

小石原川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
目 標	農業類	-	-	0.008	0.001	0.147	0.004	0.003	<0.001	-	-	-	-	-	6	0.147	<0.001	0.014
	臭気強度(TON)	-	1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	<1	<1
他	UV吸収(E254,50mm)	ABS	0.070	0.085	0.085	0.221	0.193	0.169	0.082	0.053	0.074	0.073	0.065	0.072	12	0.221	0.053	0.104
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	<0.01

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

小石原川

採	水	日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
農	ダラホン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	MCPA		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アシュラム		mg/L	-	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	アラクロール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソキサチオン		mg/L	-	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロカルブ(MIPC)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソプロチオラン(IPT)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00004	0.00013	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00013	<0.00001	0.00003
	イブフェンカルバゾン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00006	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00001
	イブロベンホス(IBP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	インダノファン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	エスプロカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	エトフェンブロックス		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オキサシクロメホン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00009	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00009	<0.00001	0.00002
	オキシ銅		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オリサストロビン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	カルバリル(NAC)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロメプロップ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジウロン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
	ジクロロボス(DDVP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シハロホップチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	シマジン(CAT)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ジメタメリン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
	シメリン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイアジノンオキソン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ダイムロン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00117	0.00003	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00117	<0.00001	0.00020
	チアジニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
薬	チウラム		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオジカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオファネートメチル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	チオベンカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	テフリルトリオン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリクロピル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリシクラゾール		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00005	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00005	<0.00001	<0.00001
	ピラクロニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00042	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00042	<0.00001	0.00007
	ピリダフェンチオン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピリプチカルブ		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ピロキロン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
	フィプロニル		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェニトロチオン(MEP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェニトロチオン(MEP)オキソン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェノカルブ(BPMC)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン(MPP)		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン スルホン		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェンチオン スルホキシド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フェントラサミド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00016	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00016	<0.00001	0.00003
	フザライド		mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

小石原川

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
プロピオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブレンチクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00022	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00022	<0.00001	0.00004
プロシドン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロベナゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモフチド	mg/L	-	<0.00001	0.00003	0.00342	0.00005	0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00342	<0.00001	0.00058
デプロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00008	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00008	<0.00001	0.00002
ベニミル	mg/L	-	0.00011	0.00002	0.00002	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00011	<0.00001	0.00003
ベンシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾビシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L	-	0.00002	<0.00001	0.00033	0.00028	0.00008	0.00002	-	-	-	-	-	6	0.00033	<0.00001	0.00012
ベンディメタリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
マラソン(マラチオン)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メコプロップ(MCPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メシミル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタラキシル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフェナセツ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
モリネート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イミダクロプリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イプロシオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エチプロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベントキサゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPB	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イマゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00033	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00033	<0.00001	0.00006
クロチアエジン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ジノチフラン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00007	0.00004	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00002
ジメヒペレート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
スピノサド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チフルサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テブフェノシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
ピメロシ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピラゾスルフロニエチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリミノハクメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラメビル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
アゾキシストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シチュロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テニクロー	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ハロスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラサスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルトラニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00007	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00007	<0.00001	0.00001
ベンスリド(SAP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00035	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00035	<0.00001	0.00006
イソチアニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロラントラニプロール	mg/L	-	0.00002	0.00004	0.00023	0.00017	0.00012	0.00012	-	-	-	-	-	6	0.00023	0.00002	0.00012
ピリフタリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00004	<0.00001	<0.00001
ピリミスルファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
フェノキサスルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00024	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00024	<0.00001	0.00004
プロピリスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00006	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00006	<0.00001	0.00001
ペノキススラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メトリオン	mg/L	-	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00003	<0.00001	<0.00001
メタソスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00169	0.00023	0.00009	0.00007	-	-	-	-	-	6	0.00169	<0.00001	0.00035

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

佐田川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	12	-	-	-
	気 温	℃	13.6	26.0	28.1	35.8	34.0	31.5	25.0	18.5	14.1	8.8	12.1	12.1	12	35.8	8.8	21.6
	水 温	℃	14.4	20.0	21.6	28.4	28.3	26.1	24.3	17.9	12.8	9.0	9.0	12.3	12	28.4	9.0	18.7
水	一般細菌	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
質	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
準	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
項	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000006	12	0.000006	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機物質(TOC)	mg/L	1.5	1.5	1.5	2.2	1.9	1.5	1.2	1.0	1.1	1.0	1.4	1.6	12	2.2	1.0	1.4
	pH値	-	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.8	7.7	7.6	7.6	12	7.8	7.4	7.6
目	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	色度	度	3.4	4.0	3.7	9.0	6.1	4.2	3.8	3.0	2.8	2.4	3.2	4.4	12	9.0	2.4	4.2
	濁度	度	3.5	2.6	2.8	9.9	4.3	2.3	3.1	1.9	1.3	1.0	1.1	1.6	12	9.9	1.0	3.0

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

佐田川

採 水 日		単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
目 標	農業類	-	-	0.016	0.002	0.176	0.005	0.007	0.001	-	-	-	-	-	6	0.176	0.001	0.017
	臭気強度(TON)	-	1	1	1	1	1	1	1	<1	1	1	1	1	12	1	<1	<1
他	UV吸収(E254,50mm)	ABS	0.107	0.124	0.108	0.203	0.162	0.128	0.095	0.086	0.095	0.089	0.098	0.139	12	0.203	0.086	0.120
	アンモニア態窒素	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	12	0.04	<0.01	0.02

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

佐田川

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
ダラホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPA	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アシュラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソキサチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00010	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00010	<0.00001	0.00002
イブフェンカルバゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イブロベンホス(IBP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
インダノファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エスプロカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エトフェンプロックス	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキサシクロメホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00018	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00018	<0.00001	0.00003
オキシ銅	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オリサストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カフェンストロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルバリル(NAC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロメプロップ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00002	<0.00001	<0.00001
ジウロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
ジクロロホス(DDVP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シハロホップチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シマジン(CAT)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジメタメリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シメリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイアジノンオキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ダイムロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00084	0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00084	<0.00001	0.00014
チアジニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオジカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオファネートメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チオベンカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テフリルトリオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
トリクロピル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
トリシクラゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00016	0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00016	<0.00001	0.00003
ピラクロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00068	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00068	<0.00001	0.00011
ピリダフェンチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリプロチカルブ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピロキロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フィプロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	-	0.00011	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00011	<0.00001	0.00002
フェニトロチオン(MEP)オキソン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン(MPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェンチオン スルホキシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フェントラサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00025	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00025	<0.00001	0.00004
フザライド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(1) 河川水水質試験結果(令和7年度) ②地点別試験結果(毎月試験)

佐田川

採水日	単位	4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/4	3/4	回数	最高	最低	平均
プロピオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ブレンチクロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
プロシミン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロベナゾール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00626	0.00004	0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00626	<0.00001	0.00105
デプロモフチド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00012	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00012	<0.00001	0.00002
ベニミル	mg/L	-	0.00009	0.00004	0.00003	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00009	<0.00001	0.00003
ベンシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾビシクロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L	-	0.00002	0.00006	0.00012	0.00032	0.00006	0.00004	-	-	-	-	-	6	0.00032	0.00002	0.00010
ベンディメタリン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
マラソン(マラチオン)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メコプロップ(MCPP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メシミル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタラキシル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタチオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフェナセツ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メフロニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
モリネート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イミダクロプリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イプロシオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エチプロール	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベントキサゾン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
MCPB	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
イマゾスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00106	0.00002	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00106	<0.00001	0.00018
クロチアジン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ジノチフラン	mg/L	-	0.00002	0.00003	0.00002	0.00003	0.00023	0.00018	-	-	-	-	-	6	0.00023	0.00002	0.00008
ジメヒペレート	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シラフルオフェン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
スピノサド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チフルサミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00001	<0.00001	<0.00001
テブフェノシド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	0.00015	0.00002	-	-	-	-	-	6	0.00015	<0.00001	0.00003
ピメロシ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピラゾスルフロニエチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリミノハクメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラメヒル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アゾキシストロビン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
カルプロバミド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シチュロン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
テニクロー	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ハロスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フラサスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルトラニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00007	0.00017	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00017	<0.00001	0.00004
ベンスリド(SAP)	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンスルフロメチル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00023	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00023	<0.00001	0.00004
イソチアニル	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロラントラニプロール	mg/L	-	0.00003	0.00005	0.00023	0.00019	0.00016	0.00021	-	-	-	-	-	6	0.00023	0.00003	0.00014
ピリフタリド	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00016	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00016	<0.00001	0.00003
ピリミスルファン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00011	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00011	<0.00001	0.00002
フェノキサスルホン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00027	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00027	<0.00001	0.00004
プロピリスルフロ	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00009	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00009	<0.00001	0.00002
ベノキススラム	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
メトリオン	mg/L	-	<0.00001	<0.00001	0.00022	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	-	-	-	-	6	0.00022	<0.00001	0.00004
メタゾスルフロ	mg/L	-	-	0.00002	0.00002	0.00791	0.00158	0.00066	0.00037	-	-	-	-	6	0.00791	0.00002	0.00176

農

薬